vtech® Baby

Manual de Instrucciones

Bip Bip Bólidos

Aeropuerto internacional



© 2013 VTech

Impreso en China
91-002826-003 SP

Queridos padres:

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos educativos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

Para más información sobre nuestros productos visite: www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el **Aeropuerto internacional Bip Bip Bólidos** de **VTech**®!

En este aeropuerto hay de todo para que nunca dejes de divertirte y aprender: Ramón el avión siempre está preparado para despegar e incluye diferentes tramos de pista para crear multitud de circuitos con nuevos sensores mágicos: ¡pasa los vehículos por encima y descubre sus mensajes!

¡Podrás unir y jugar con todos los demás juguetes de la gama Bip Bip Bólidos! (De venta por separado).


Pista de aterrizaje
Antena, ¡gírala para que el avión vuele!
Sensor mágico
¡Descubre las frases de los vehículos!
Ramón el avión, ¡incluido!
Gasolinera
Medidor de viento
Combina los tramos de pista como más te guste.
Control con una barrera

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

1 vehículo: Ramón el avión



- Tramo de pista: control con una barrera
- Tramo de pista: base del medidor de viento
- Medidor de viento

- Una base para el aeropuerto
- Un aeropuerto
- Una torre de control con antena



- Una gasolinera
- Dos soportes
- Dos tramos de pista para la gasolinera
- Tramo de pista: rampa



- Dos cruces
- Dos curvas
- Tres rectas de diferentes tamaños

Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS
(Solo en el vehículo)

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque dos pilas AAA/AM-4/LR03 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.



4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

NO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS RECARGABLES CON ESTA UNIDAD. SU UTILIZACIÓN PODRÍA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL JUGUETE.

MONTAJE

En el **Aeropuerto internacional Bip Bip Bólidos** de **VTech®** la seguridad es lo primero. El montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto para la seguridad de su hijo. Por favor, asegúrese de que todas las partes están correctamente colocadas antes de usar el juguete.

1. Montar el aeropuerto: Inserte el aeropuerto en la base. A continuación, inserte la torre de control con la antena en el aeropuerto. Cuando oiga un clic, todas las partes estarán bien colocadas.





2. Montar la gasolinera: Inserte los dos soportes en la parte posterior de la gasolinera. Luego inserte esta parte en uno de los tramos de pista correspondiente. Cuando oiga un fuerte clic, toda la pieza estará bien colocada. Después, coloque la rampa.







3. Montar el medidor de viento: Coloque el medidor de viento en su base.



Después de haber terminado el montaje, combine el resto de los tramos de pista como más le guste. Puede crear diferentes circuitos.



CARACTERÍSTICAS

(SOLO EN EL VEHÍCULO)

1. BOTÓN ON/OFF



Mueva este botón en el avión a la posición **On** (⏻) para encenderlo. Muévalo a la posición **Off** (●) para apagarlo.

2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, **Ramón el avión** de **VTech**® se apagará de manera automática después de unos segundos sin actividad. Puede encenderlo de nuevo pulsando el botón con luz o haciéndolo rodar.

ACTIVIDADES

1. Desliza el interruptor del avión para encenderlo y escuchar divertidas frases, sonidos y una canción. La luz acompañará al juego.



2. Al pulsar el botón luminoso sonarán efectos de sonido, una canción y divertidas frases. La luz acompañará el juego.



3. Haz rodar el vehículo para escuchar divertidos sonidos y melodías. Al activar de nuevo el sensor de movimiento mientras suena una melodía, oirás diferentes efectos de sonido. La luz acompañará el juego.

4. Cuando el avión pase por algún Sensor mágico, se activarán más frases, sonidos y canciones. La luz acompañará el juego.
   También puedes jugar con el avión en otros accesorios de la gama Bip Bip Bólidos y con otros vehículos en el aeropuerto.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

TARJETA DE GARANTíA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.